

# ReelBox Lite

## Einrichtung der Fernbedienung für TV-Geräte

### Fernbedienung - Tastenbelegung



1. Infrarot-Sender
2. Standby-Taste
3. Setup-Taste
4. Lautstärke-Tasten
5. Bild-in-Bild-Taste
6. EPG-Taste
7. Rückwärts-Taste
8. Wiedergabe-Taste
9. Timer-Taste
10. Betriebsmodus-Wahl
11. Code-Taste
12. Programmwahl-Taste
13. Stumm-Schalt-Taste
14. Menü-Taste
15. Exit-Taste
16. Hilfe-Taste
17. Vorwärts-Taste
18. Pause-Taste
19. Aufnahme-Taste

# ReelBox Lite

## *Einrichtung der Fernbedienung für TV-Geräte*

Mit der Multifunktionsfernbedienung der ReelBox können Sie in den meisten Fällen auch Ihr TV-Gerät bedienen. Im Folgenden wird erläutert, wie Sie die Fernbedienung für Ihr Fernsehgerät einrichten. Voreingestellte Codes für die meisten Fernsehgeräte erlauben eine einfache Einrichtung der Fernbedienung.

### **Einrichtung durch Code-Eingabe**

1. Schalten Sie Ihren Fernseher ein (normaler Betrieb, kein Standby-Modus).
2. Suchen Sie den Code für Ihr TV-Gerät in der Tabelle im Anhang. Die Liste ist nach Herstellernamen sortiert. Die Codes für die meistverkauften Geräte der Hersteller stehen jeweils links.
3. Drücken Sie einmal die Taste „TV“ auf der Fernbedienung.
4. Drücken Sie die Taste „Code“ und halten Sie diese gedrückt, bis die „DVD“-Taste zweimal rot aufleuchtet.
5. Geben Sie nun unter Verwendung der Zahlentasten der Fernbedienung den vierstelligen Code für Ihr Fernsehgerät ein. Als Bestätigung leuchtet die Taste „DVD“ zweimal rot auf.
6. Richten Sie die Fernbedienung auf Ihr Fernsehgerät und drücken Sie die Taste „On/Off“. Wenn der Fernseher abschaltet, war die Einrichtung der Fernbedienung erfolgreich.

### **Anmerkungen:**

- Die meisten Fernsehgeräte lassen sich durch Druck auf die „On/Off“-Taste nicht wieder einschalten. Benutzen Sie in diesem Fall eine der Zahlentasten oder die „Videotext-Aus“-Taste, um Ihr TV-Gerät einzuschalten. Sollte Ihr Fernseher nicht reagieren, probieren Sie bitte, wie in Schritt 1. bis 6. beschrieben, der Reihe nach die Codes für den Hersteller Ihres Fernsehers aus, bis Sie den passenden Code ermittelt haben.
- Sollten bei der Bedienung Ihres TV-Gerätes Fehlfunktionen (z.B. falsch belegte Tasten) auftreten, probieren Sie bitte ebenfalls alle für den Hersteller Ihres Fernsehers genannten Codes aus.
- Drücken Sie die „TV“-Taste, um die Fernbedienung vom Reel- in den TV-Modus umzuschalten. Es kann immer nur ein Gerät fernbedient werden.
- Im Deckel des Batteriefachs der Fernbedienung finden Sie einen Aufkleber, auf dem Sie den Code für Ihr TV-Gerät notieren können. Dies kann sich als zeitsparend und nervenschonend erweisen, falls Sie die Fernbedienung neu einrichten müssen.

TV-Hersteller	Geräte-Code
888	0294 0442
A.R. Systems	0067 0586 0404 0485
Accent	0039 0067 0586
Accuphase	0586 1939
Acec	0042
Acura	0039
Adcom	0655
Addison	0683 0138
Admiral	0123 0193 0448 0117 0294
Adyson	0247 0246
AEA	0067 0586
AEG	1586 0636
Agashi	0246 0294 0247
AGB	0546
Agef	0117
Aiko	0039 0067 0586 0246 0401 0463 0102 0294 0247
Aim	0067 0102 0442 0586 0238
Aiwa	1940 0731 1934 1946 1938 1944 1985
Akai	0039 0238 0586 0067 0401 0463 0248 0324 0702 0102 0193 0836 0442 0759 0478 0744 0546 0745 0632 0842 0611 0510 0247 0661 0246 0294 0208 0407 0636 0738 1067 1938 0503 0678
Akashi	0039
Akiba	0248 0312 0485 0067 0586 0324
Akira	0220
Akito	0067 0586
Akura	0067 0248 0294 0586 0698 1698 0442 0039 0312 0744
Alaron	0209 0246
Alba	0039 0067 0448 0400 0586 0066 0265 0248 0401 0698 1698 1067 0385 0246 0277 0193 0517 0611 0707 0609 1934 1938 0744 0473
Alfide	0702
Allorgan	0236 0324 0247
Allstar	0067 0586
Ambassador	0207
Amplivision	0247 0430 0400 0350
Amstrad	0039 0207 0067 0546 0294 0384 0401 0248 0442 0463 0586 1067 0678 0611 1934
Anam	0067 0586 0039 0280
Anam National	0067 0280 0586 0680
Anex	0451
Anglo	0039 0294
Anitech	0039 0294 0067 0586 0312 0132
Ansonic	0400 0067 0586 0039 0698 0404 0193 0322 0132 0441 0289 0277 1467 0042 0458 1934 0134 1698
AOC	0039 0123 0138 0208 0209

Aolingpike	0294 0442
Apollo	0503
Arc en Ciel	0429 0139 0226
Arcam	0246 0247 0429
Ardem	0516 0744 0067 0663 0586
Aristona	0586 0067 0042
Arthur Martin	0193 0430
ASA	0134 0135 0376 0100 0117
Asberg	0067 0586 0132
Asora	0039
Astra	0067 0586
Asuka	0248 0247 0246 0294 0312 1934
ATD	0728
Atlantic	0067 0586 0246 0236 0350 0289
Atori	0039
Auchan	0193 0430
Audiosonic	0039 0067 0404 0139 0586 0744 0745 0247 0400 0367 0294 0248 0516 0458
Audioton	0247 0516 0400 0294 0458
Autovox	0117 0236 0379 0247 0277
AVP	1934 1938
AWA	0039 0041 0066 0187 0404 0442 0067 0586 0246 0636 0247 0138 0294 0815 0913
Axxent	0039
Axxon	0744
Baihe	0039 0294 0442
Baile	0039 0404 0691
Baird	0139 0223 0220 0222 0102 0103 0247 0238 1934
Bang & Olufsen	0595 0117
BaoHuaShi	0294 0442
Baosheng	0039
Barco	0410 0193
Basic Line	0039 0404 0067 0248 0193 0698 0586 0312 0247 0485 0369 1067 1698
Bastide	0247
Baur	0039 0067 0333 0542 0225 0586 0379 1535 1040
Bazin	0247
Beaumark	0208
Beijing	0039 0238 0256 0294 0404 0442 0691 0842
Beko	0400 0516 0458 0744 0745 0448 0067 1067 0586 0636
Bennett	0586 0067
Beon	0067 0586 0448
Berthen	0698 1698
Best	0367 0400 0451

Bestar	0067 0586 0400 0404
Bestar-Daewoo	0404
Binatone	0247
Black Diamond	0644 1067 0586
Black Panther	0132
Black Star	0277
Blacktron	0312
Blackway	0312 0248
Blaupunkt	0225 0230 0357 0478 0485 0200 0066
Blue Sky	0067 0248 0586 0744 0698 1067 0517 0745 1939 0312 0485 1964 1934 1938 1698
Blue Star	0312
Bondstec	0277
Boots	0247 0039
Bosch	0350 0357
BPL	0067 0312 0586 1075
Brandt	0139 0655 0365 0429 0226 0590
Brandt Electronique	0365
Brinkmann	0067 0586 0698 0448 0516 1698
Brionvega	0067 0586 0117
Britannia	0246 0247
Brother	0294
Bruns	0117 0458
BSR	0193 0324
BTC	0248
Bush	0039 0698 0066 0248 0067 0193 0379 0312 0385 0401 0265 0404 0728 1067 0294 0517 0690 0238 0247 1586 0644 0647 0611 0324 0707 0586 0744 1930 1934 1938 0808 1698
Caihong	0039
Caishi	0921
Canton	0248
Capsonic	0294
Carad	0640 0067 0586 0698 1067 1698
Carena	0485 0067 0586
Carrefour	0066 0100 0067 0586
Carver	0200
Cascade	0039 0067 0586
Casio	0067 0586 0193 0379 1934
Cathay	0067 0586
CCE	0067 0247 0586
Celestial	0797
Centrex	0810
Centrum	1067
Centurion	0067 0586

Century	0117 0277 0268
CGE	0104 0277 0448 0400 0193 0429 1934
Changcheng	0039 0294 0404 0442 0691
Changfei	0039 0404
Changfeng	0294 0442
Changhai	0039
Changhong	0797 0039 0294 0538 0878 1940
Chengdu	0039
Ching Tai	0039 0209
Chun Yun	0039 0063 0209
Chunfeng	0039 0294
Chung Hsin	0138 0063 0066
ChungFeng	0442
Chunsun	0039
Cimline	0039 0265 0248
Cinema	0702
Cinex	0678 1586
City	0039
Clarivox	0067 0448 0586 0100 0132
Clatronic	0067 0277 0400 0401 0744 0248 0294 0586 0247 0039 0132 0350 0609 0678 1934 0636
Clayton	0415 1067
CMS	0246
CMS hightec	0247
Combitech	1938
Concorde	0039
Condor	0350 0067 0400 0586 0246 0039 0312 0132 0277 0448 0441 0193 0294
Conrad	0067 0586
Conrowa	0039 0175 0294 0442 0728
Contec	0039 0246 0066 0187 0041 0294 0067 0586
Continental Edison	0139 0226 0429 0517
Cosmel	0039 0367 0067 0586
Crosley	0117 0104 0277 0193
Crown	0039 0742 0067 0400 0516 0586 0448 0517 0609 0744 0636 0702 0745 0451 0238 0369 1964
Crown Mustang	0702
CS Electronics	0246 0248 0277
CTC	0277
Curtis Mathes	0123 0175 0196
Cybertron	0248
D-Vision	0067 0586
Daewoo	0664 0691 0404 1939 0067 1951 0586 0039 0246 0248 0247 1167 0208 0200 1932 1938 0871 0138 0702
Dainichi	0248 0246

Danichi	0248
Dansai	0067 0586 0294 0246 0039 0066 0247 0238
Dansette	0442
Dantax	0400 0516 0744 0636 0745 1938
Datsura	0238
Dawa	0039 0067 0586
Daytek	0728
Dayton	0039
Daytron	0039 0404 0067 0586
Dayu	0404 0691
de Graaf	0238 0074 0193
DEC	0825 0815
Decca	0067 0102 0063 0546 0586 0247 1167 1934 1938
Deitron	0067 0586 0404 0248
Denko	0294
Denon	0175
Denver	0067 0586 0636 0617
DER	0223 0220
Desmet	0350 0067 0586 0039 0117
Diamant	0067 0586
Diamond	0294 0728 0039 0246 0401
Digatron	0067 0586
Digiline	0067 0586 0135 0698 1698
Digitor	0067 0586
DiK	0067 0586
Dixi	0039 0067 0586 0277 0247 0117
DK digital	1972
DL	0878 0921 0810 0067
Domeos	0698 1698
Domland	0424
Dongda	0039
Donghai	0039
Doric	0379
Dream Vision	1734
DSE	1586
DTS	0039
Dual	0379 0247 0067 0586 0289 0424 0429 0333 0193 1934 1167 0661
Dual Tec	0247
Dumont	0117 0100 0134 0132 0247 0102 1934
Dunai	0193
Durabrand	1467 0208

Dux	0067 0586 0042
DVX	0921
Dynatron	0067 0586 0042
E-Elite	0248
ECE	0067 0586
Edison-Minerva	0517
Eiki	0765
Elbe	0289 0465 0268 0322 0400 0193 0067 0586 0248 0441 0640 0247 0546
Elbe-Sharp	0546
Elcit	0117 0277 0546 0132 0193
Elekta	0039 0067 0586 0294 0312
ELG	0067 0586
Elin	0067 0246 0586 0135 0134 0478 0379 0193 0039
Elite	0248 0067 0350 0586
Elman	0132
Elta	0039 0294 0246 1972
Emco	0277
Emerson	0207 0208 0744 0117 0209 0277 0067 0586 0401 0100 0312 0350 1939 0516 0400 0193 1934
Emperor	0312
Erres	0042 0067 0586
ESC	0067 0586 0247
Estèle	0193
Ether	0039
Etron	0039 0067 0586 0193
Eurofeel	0294 0247
EuroLine	0067
Euroman	0246 0294 0067 0586 0247 0451 0400
Europa	0067 0586
Europhon	0067 0546 0132 0193 0247 0586 0277 0246
Excel	0067 0586
Expert	0236 0430 0289 0193
Exquisit	0067 0586 0277
Fagor	0067 0586
Family Life	0067 0586
Feilang	0039
Feilu	0039
Feiyan	0294 0442
Feiyue	0039
Fenner	0404 0039
Ferguson	0067 0103 0139 0655 0220 0222 0365 0590 0268 0223 0586 0134 0138 1934 0473
Fidelity	0193 0246 0542 0067 0586 0401 0442 0223 0294 1934 1937 1938



Filsai	0247
Finlandia	0238 0376 0193 0102 0075
Finlux	0067 0135 0100 0134 0102 0586 0209 0744 0376 0441 0546 0247 0193 0745 0117 0132 0661 0510 1586 0503 0448 0636
Firstar	0039 0063
Firstline	0039 0067 0246 0586 0247 0404 0277 0698 0744 0193 1698 0324 0415 1939 0132 0441 0379 0268 0102 0265 0238 1067 0838
Fisher	0134 0247 0066 0238 0400 0075 0117 0187 0193 0333 0379 0102
Flint	0067 0485 0586 0640 0102 0248 0294
FNR	0132
Forgestone	0223
Formenti	0067 0193 0350 0586 0516 0246 0117
Formenti-Phoenix	0246 0350
Fortress	0123 0117
Fraba	0067 0586 0400
Friac	0039 0067 0586 0132 0451 0400 0640
Frontech	0193 0277 0294 0379 0478 0247 0039
Fujitsu	0209 0236 0713 0102 0132 0883 0247 0193 0039 0067 0586 0289
Fujitsu General	0039 0247 0236 0193
Funai	0698 0209 0294 0324 0333 0442 1698
Furi	0175 0294 0442
Futronic	0294 0825
Future	0067 0586
Galaxi	0132 0067 0586 0193
Galaxis	0400 0448 0067 0132 0586
Galeria	0039
GBC	0193 0039 0404 0248
GE	0208 0765 0312 0590 0139 0365 0655
Geant Casino	0193 0430
GEC	0067 0193 0073 0102 0379 0247 0546 0586
Geloso	0039 0277 0193 0404
General	0139
General Technic	0039
Genesis	0039 0067 0586
Genexxa	0193 0248 0067 0586 0442 0039
Gericom	0895
Giant	0247
Gintai	0384
Goldfunk	0698 1698
Goldhand	0246
Goldline	0367
GoldStar	0067 0039 0208 0400 0320 0407 0247 0277 0586 0246 0193 0139 0636 0074 1940 1956 0744 0745

Gooding	0517
Goodmans	0664 0066 0404 0067 0102 0209 0247 0586 0265 1067 0698 0401 1939 0294 0546 0039 0320 0517 0510 0590 0365 0248 1938 0609 0691 1930 1698
Gorenje	0400 0451
GPM	0248
Gradiente	0200 0067 0586
Graetz	0193 0744 0401 0067 0369 0586
Gran Prix	0678
Granada	0067 0430 0075 0102 0586 0238 0256 0247 0369 0042 0546 0138 0066 0503 0365 0590 0193
Grandin	0067 0312 0586 0039 0193 0640 0744 0745 0698 0404 0350 0248 0485 0430 0609 1067 1698 0895
Gronic	0132 0247 0193
Grundig	0538 0067 0225 0100 0517 0586 0617 0702 0039 0066 0473 0400 0770 1965 1938 0787
Grunpy	0209
H&B	0838
Haier	0728 0294
Haihong	0039
Haiyan	0294 0442
Halifax	0294 0246 0247
Hallmark	0208
Hammerstein	0294
Hampton	0246 0247
Hanimex	0248 0324 1938
Hankook	0208
Hanseatic	0067 0350 0586 0458 0379 0193 0691 0322 0312 0424 0664 0400 0039 0324 0247 0117 0407 0744 0838
Hantarex	0039 0546 0067 0586 0132 0268 0859
Hantor	0067 0586
Harley Davidson	0073 0209
Harsper	0895
Harwood	0039 0442 0067 0586 0517
Hauppauge	0067 0586
Havermy	0123
HCM	0039 0312 0442 0067 0586 0247 0248 0448 0294
Hedzon	0586 0067
Hema	0247 0039
Hemmermann	0379
Hifivox	0139 0226 0429
Higashi	0246
Highline	0294 0067 0586
Hikona	0248
Hinari	0039 0238 0066 0067 0586 0209 0248 0193 0385 0473 0517 0265 0324 0294 1938
Hisawa	0312 0248 0485 0430 0640 1938 0744

HiSense	0878 0238 0039 0175 0538 0810 0586
Hit	0117
Hitachi	0175 0039 0379 0066 0074 0073 0138 0503 0193 0608 0226 0247 0139 0187 0224 0208 0209 0546 0102 0511 0067 0538 0586 0664 0774 1067 1167 0135 1511 0542 0510 0807 0827 1075
Hitachi Fujian	0138
Hitsu	0039 0485 0248 0640
HMV	0117 0223
Höher	0744 1586 0895
Home Electronics	0636
Hongmei	0039 0123 0294 0878 1940
Hongyan	0294 0442
Hornlyphon	0067 0586 0042
Hoshai	0248 0485 0312
Hua Tun	0039
Huafa	0039 0175
Huanghaimei	0039
Huanghe	0039
Huanglong	0039
Huangshan	0039 0294 0442
Huanyu	0246 0404 0294 0878 1940
Huaqiang	0294 0442
Huari	0175 0294 0442
Hygashi	0247 0246
Hyper	0039 0246 0247 0277
Hypson	0067 0294 0586 0312 0744 0745 1964 0247 0485 0430 0268 1938 0698 1698
Hyundai	0067 0895 0586
Iberia	0067 0586
ICE	0247 0294 0067 0401 0039 0586 0248 0246
Ices	0248 0246
Icos	0042
Ict	0067 1167 0586
Imperial	0067 0104 0193 0277 0400 0448 0586 0441 0379 0226
Imperial Crown	0039 0294 0404 0442 0691
Indiana	0067 0586
Ingelen	0193 0517 0640 0744
Ingersoll	0039
Inno Hit	0039 0102 0546 0067 0586 0248 0320 0247 0277 0132 0312
Innova	0067
Innovation	0067 0586
Innowert	0895
Interactive	0067 0586 0042 0117 0542 0357 0193 0400 0139 0441
Interbuy	0039 0067 0294 0277 0542 0586

Interfunk	0067 0193 0586 0042 0277 0117 0542 0357 0400 0139 0379 0230
Internal	0067 0586 0404 1939
International	0246
Intervision	0067 0312 0247 0132 0485 0294 0401 0407 0478 0516 0400 0424 0517 0248 0193 0277 0039 0586
Irradio	0039 0067 0586 0248 0277 0320 0401
IRT	0728
Isukai	0248 0067 0586 0312 0485
ITC	0247 0350
ITS	0067 0401 0248 0312 0294 0246 0039 0586
ITT	0193 0510 0379 0503 0223 0376 0369 0238 0209 0640
ITT Nokia	0193 0503 0510 0379 0376 0238 0209 0369 0636 0640 0661
ITV	0294 0067 0586 0277 0404
Jean	0066 0039 0209
Jialicai	0039 0294 0442
Jinfeng	0238 0256
Jinhai	0878 1940
Jinque	0039 0294 0442
Jinta	0039 0294 0442 0878 1940
Jinxing	0039 0175 0586 0067 0294 0728
JMB	0067 0664 0404 0586 0473 1938
Jocel	0742
Jubilee	0586
Juhua	0294 0442
JVC	0683 0066 0220 0401 0538 0636 0713 0222 0223 0248 0448 0123 1953
Kaige	0039 0294 0442
Kaisui	0039 0248 0246 0312 0067 0247 0586 0485
Kamp	0246
Kangchong	0878 1940
Kangli	0039 0294 0404 0691
Kangyi	0039 0294 0442
Kapsch	0193 0236 0289 0134
Karcher	0067 0586 0451 0400 0640 0193 0312 0132 0294 0808 0744 1586 0636
Kathrein	0586 0067
Kawa	0401
Kawasho	0246
KB Aristocrat	0193
Kendo	0067 0640 0265 0586 0193 0542 0400 0407 0458 0441 0132 0277
Kennedy	0193 0236 0465
Kennex	1067
Kenwood	0135
KIC	0247

Kingsley	0246
Kioto	0586
Kiton	0586 0067 0698 1698
KLL	0067
Kneissel	0067 0289 0415 0400 0640 0441 0404 0586 0465 0322 0268 1938
Kolin	0138 0066 0063
Kolster	0067 0586 0132 0379 0277
Kongque	0039 0294
Konichi	0039
Konka	0067 0586 0401 0744 1969 0448 0248 1970 0671 0617 0825
Kontakt	0517
Korpel	0067 0586
Korting	0117 0451 0400 0350
Kosmos	0067 0586
Kotron	0442 0294
Koyoda	0039
Kraking	0268
Kriesler	0042
KTV	0247
Kuaile	0039 0294 0442
Kuba	0379 0193
Kuba Electronic	0333 0379 0193
Kulun	0039
Kunlun	0238 0256 0294 0404 0691
Kyoshu	0442 0448 0294
Kyoto	0415 0193 0246 0247
L&S Electronic	0895
LaSAT	0516 0400
Leader	0039
Lecson	0067 0586
Legend	0039
Lemair	0441
Lenco	0067 0039 0193 0404 0586 0134
Lenoir	0039
Lesa	0277
Levis Austria	0067 0586
Leyco	0067 0294 0102 0586 0324 0609
LG	0067 0400 0039 0407 0586 0247 0744 0246 0320 0193 0674 0208 0138 0636 0139 1964 1956 0728 0745 0853 0859 1667
Liesenk & Tter	0067 0357 0586
Liesenkotter	0067 0357 0042 0586
Lifetec	0067 0039 0404 0698 0542 1067 1167 0586 0248 0294 1698 0713

Lloyd's	0039
Loewe	0542 0663 0820 0067 0586 0400 0117 0322 0546
Logik	0041 0063 0728 0039 0223 0294 0401
Logix	0698 1698
Longjiang	0294 0442
Luma	0067 0236 0193 0441 0586 0404 0039 0289
Lumatron	0236 0067 0586 0193 0289 0247 0294 0103
Lux May	0067 0039 0586 0611
Luxman	0609
Luxor	0224 0320 0510 0379 0238 0193 0376 0503 0209 1067 0247 0661
LXI	0208
Madison	0067 0586
Magnadyne	0117 0132 0277 0546 0193
Magnafon	0132 0546 0246 0103
Magnavox	0067 0586 0066 0209 0810
Magnum	0678 0744 0067 0586 0745
Mandor	0294
Manesth	0067 0247 0265 0586 0294 0350 0324 0193
Manhattan	0067 0586 0698 1067 0193 0808 1698
Marantz	0067 0586 0442
Marelli	0117
Mark	0067 0586 0247 0246 0404 0039 0744 0745
Masuda	0248 0401 0039 0294 0067 0247 0586
Matsui	0039 0067 0041 0586 0517 0066 0265 0102 0207 0238 0385 0247 0063 0384 0401 0324 0473 0463 0546 0609 0485 0193 0379 0075 0225 0365 0744 1938 1067
Matsushita	0280 0680
Matsuiama	0617
Maxam	0294
MCE	0039
McMichael	0073
Mediator	0042 0067 0586
Medion	0067 0698 1067 1698 0542 0586 1167 0728 0838 1938 1467 1930 0275
Megas	0640
Megatron	0175 0208
MEI	1067 0067 0586
Meile	0294 0442 0878 1940
Meletronic	0039 0376 0067 0542 0134 0139 0193 0277 0135 0247 0404 0510 0246 0441 0379 0586 0664 0225 0691
Melvox	0430
Memorex	0039 0208 0209 1067 0280
Memphis	0367 0102 0039 0415
Mercury	0067 0039 0586

Mermaid	0067
Merritt	0193
Metronic	0655
Metz	0225 0477 0397 0418 0776 0067 0117 0586 0617 0698 1067 1698
MGA	0208 0067 0586 0248 0134
Micromaxx	0067 0586 0698 1067 0838 1698
Microstar	0838
Minato	0067 0586
Minerva	0100 0517 0225 0546 0138
Minoka	0442 0067 0586
Mirror	1930
Mistral Electronics	0223
Mitsubishi	0138 0123 0542 0067 0208 0384 0280 0117 0063 0066 0209 0223 0586 0238 1964 1067 1947
Mitsuri General	0193
Mivar	0246 0322 0320 0546 0321 0400 0639 0247
Monaco	0039
Morgan's	0067 0586
Motorola	0123
MTC	0400 0379 0542 0193 0246 0478
MTlogic	0744
Mudan	0039 0238 0256 0294 0442
Multibroadcast	0223
Multistandard	0132
Multitec	0067 0586 0516 0698 1067 1586 1698
Multitech	0039 0379 0132 0246 0516 0067 0247 0400 0586 0277 0294
Murphy	0134 0246 0102 0193
Musikland	0067 0248 0277 0586
Myryad	0586 0067
NAD	0196 0208 0193
Naiko	0067 0636 0586
Nakimura	0404 0067 0586
Nanbao	0039 0294 0442 0878 1940
Nansheng	0294 0442
Naonis	0193
NAT	0256
National	0256 0238 0538
NEC	0200 0617 0208 0039 0066 0350 0485 0404 0247 0067 0586 0041 0294 0734 0442 0275 0538 1734 0691
Neckermann	0067 0400 0586 1535 1040 0230 0193 0357 0448 0379 0117 0277 0247 0441 0350 0542
NEI	0067 0367 0586 0401 0193
Nesco	0209 0277 1938
Netsat	0067 0586

Network	0367
Neufunk	0067 0039 0586 0640 0248 0312 0744
New Tech	0067 0039 0586 0247 0478
New World	0248
Newave	0039 0208 0123
Nicamagic	0246
Nikkai	0102 0248 0067 0586 0246 0247 0294 0367 0039 0066
Nikko	0208
Nikon	0878 1940
Noblilo	0132 0100 0246
Nogamatic	0429 0139 0226
Nokia	0193 0503 0510 0379 0636 0661 0369 0238 0404 0376 0209 0350 0640 0139 1942
Nordic	0247
Nordmende	0139 0744 0429 0590 0226 0225 0067 0586 0365 0193
Norfolk	0193
Normerel	0067 0586
Novak	0042 0067 0586
Novatronic	0067 0135 0404 0586
NU-TEC	0485 0728
Nurnberg	0193
Oceanic	0193 0430 0324 0238 0503 0510
Odeon	0294
Okano	0400 0067 0586 0294 0102 0039
Omega	0294
Omni	0810 0921 0728
Onwa	0401 0632 0248 0463 0611 0132
Opera	0067 0586
Optimus	0280 0196 0680
Optonica	0123
Orbit	0067 0586
Orion	0067 0209 0207 0385 0586 0265 1984 0744 0350 0473 0324 0041 0546 0039 0132 0294 0442 1946 1938 0063
Orline	0067 0248 0586
Ormond	0415 0698 1067 0067 0586 1698
Orsowe	0546
Osaki	0102 0248 0247 0294 0442 0067 0404 0385 0586
Osio	0067 0586 0320
Oso	0248
Osume	0187 0102 0066 0248 0067 0586
Otto Versand	0066 1535 0067 0247 1040 0350 0123 0542 0586 0225 0379 0265 0139 0324 0256 0277 0333 0039 0312 0458 0546
Pace	1938



Pacific	0067 0586 1167 0744 1067 0473
Pael	0246
Palladium	0400 0448 0067 1535 1040 0230 0586 0277 0357 0379 0117 0193 0247 0441 0744 1167
Palsonic	0294 0442 0067 0247 0407 0248 0728 0586 0478 0448
Panama	0039 0247 0294 0246 0067 0586 0277
Panasonic	0680 0256 0138 0280 0067 0586 0193 0238 0397 0538 0546 1340 1960 0880 0883 1971 1976
Panavision	0067 0441 0586
Panda	0039 0810 0238 0256 0294 0442 0921 0538 0728 0878 1940
Papouw	0067
Pathe Cinema	0193 0246 0268 0350 0430 0322 0379 0400
Pathe Marconi	0139 0226 0429
Pausa	0039
Peng Sheng	0921
Penney	0208
Perdio	0350 0102 0193 0067 0246 0312 0586
Perfekt	0067 0586
Pershin	0430
Philco	0117 0104 0448 0175 0277 0067 0586 0193 0400 0208 0511
Philex	0223 0193
Philharmonic	0247
Philips	0067 0586 0268 0042 0073 0117 0223 0453 0208 0138 0404 0039 0230
Phoenix	0067 0586 0400 0516 0193 0117 0102 0246 0350 0415
Phonola	0042 0067 0586 0117 0223 0246
Pilot	0586 0067 0742
Pioneer	0196 0041 0067 0139 0200 0586 0193 0453 0458 0400 0516 0542
Pionier	0400 0516
Plantron	0067 0586 0294 0039
Playsonic	0744 0067 0247 0369 0745
Policom	0132 0139 0226 0236 0268 0193 0100 0104 0117
Polytron	0312
Poppy	0039
Portland	0404 1939
Powerpoint	0517 0067 0586 0728
Prandoni-Prince	0277 0546
Precision	0247
Premier	0039 0294
Prima	0039 0294 0333 0442
Princess	0728
Prinston	1067
Prinz	0102 0379 0224
Profex	0039 0193

Profi	0039
Profitronic	0067 0586 0132
Proline	0067 0586 0655 0664 0441 0042 0102
Prosonic	0067 0586 0400 0404 0401 0698 0744 0246 0609 0247 1698
Protech	0039 0067 0586 0132 0247 0277 0294 0379 0367 0448 0698 1698 0312 0193 0516 1067
Proton	0208 0039 0674
Provision	0067 0586 1067 0744
Pye	0042 0067 0586 0117 0404 0379 0442
Pymi	0039
Qingdao	0238 0256 0294 0442
Quadra Vision	0430
Quadral	0248
Quasar	0277 0680 0280 0039 0895
Quelle	0041 0067 1535 0100 0104 1040 0134 0442 0139 0542 0379 0066 0247 0277 0357 0135 0698 0586 0187 0225 0230 0294 0320 0324 0376 0451 0039 1698
Questa	0066
R-Line	0067 0586 0193
Radialva	0139 0248 0193 0067 0586 0367
Radiola	0042 0067 0586 0247
Radiomarelli	0117 0546 0277 0067 0586
RadioShack	0067 0586 0208
Radiotone	0039 0067 0586 0458 0400 0609 0448 0442 0678 0698 0294 1067 1698
Rank	0100
Rank Arena	0066 0826 0187 0632
RBM	0100
RCA	0655 0123 0208 0590 0365 0648
Realistic	0208
Recor	0067 0448 0586
Rectiligne	0067 0586
Rediffusion	0066 0376
Redstar	0067 0586
REEL Multimedia	1454
Reflex	0067 0586 1067 0698 1698
Relisys	0895
Reoc	0744 0664 1939
Revox	0067 0586 0400
Rex	0193 0236 0289 0294 0441 0277
RFT	0458 0117 0322 0400 0102 0294 0067 0586
Rhapsody	0246
Ricoh	0067 0586
Rinex	0448
Roadstar	0039 1067 0248 0294 0448 0067 0586 0698 0312 1946 1698

Robotron	0117
Rodex	0067 0586
Rover	0066
Rowa	0067 0294 0728 0039 0247 0742 0246 0617
Roxy	0478
Royal Lux	0451 0400 0442 0365
Rukopir	0586 0067
Saba	0139 0655 0193 0365 0117 0429 0546 0528 0226 0590 0280 0744
Saccs	0268
Sagem	0640 0485 0312
Saige	0039
Saisho	0039 0265 0041 0546 0063 0207 0294 0384 0247 0193
Saivod	0067 0586 0698 0742 1067 1698
Sakaï	0193
Sakyno	0485
Salora	0193 0320 0224 0379 0546 0369 0238 0510
Salsa	0365
Sambers	0132 0546
Sampo	0039 0066 0123 0208 0680
Samsung	0648 0674 0617 0067 0208 0586 0039 0123 0247 0478 0400 0294 0246 0320 0102 0209 0238 0712 0193 0655 0256 0842
Sandra	0246 0247
Sanela	0268
Sanjian	0294 0442
Sansui	0067 0759 0586 0401 0757 0632 0451 0485
Santon	0039
Sanyo	0238 0187 0322 0041 0066 0075 0400 0369 0102 0246 0134 0247 0175 0442 0039 0538 0193 0067 0138 0586 0516 0765
Sanyuan	0039 0123
Save	0067 0586
Saville	1938
SBR	0042 0067 0586 0073 0223
Schaub Lorenz	0379 0744 0636 0516 0404
Schneider	0067 1167 0248 0277 0586 0401 0042 0698 0333 1698 0379 0424 0289 0247 1067 0193 0678 0744 1939 1938
Scotch	0208
Scotland	0193
Scott	0208 0209
Sears	0208 0209
Seaway	0664
Seelver	0586 1067 0067
SEG	0066 0067 0247 0586 0294 1067 0698 1467 1698 0517 0039 0379 0193 0664 0132 0277 0246 0248 1939

SEI	0117 0132 0207 0546 1535 1040 0193 0379 0324 0236 0067 0586
Sei-Sinudyne	0132 0236 0324 0546 1535 1040 0067 0586 0117
Seleco	0193 0236 0289 0441 0401 0066 0294 0376 0465
Sencora	0039
Sentra	0248 0039 0379
Serino	0640 0485 0246 0123
Shancha	0294 0442
Shanghai	0039 0238 0256 0294 0442 0878 1940
Shaofeng	0175
Sharp	0123 0039 1223 0187 0066 0324 0683 0223 0680 0546 0230 1947
Shen Ying	0039 0209
Shencai	0039 0175 0294 0442
Sheng Chai	0039 0063 0209
Sheng Chia	0039 0063 0123 0209
Shenyang	0039 0294
Sherwood	0039
Shintoshi	0067 0586
Shivaki	0067 0586 0473 0404 0208
Shorai	0324 0209
Show	0448 0039 0102
Siarem	0132 0546 0193 0117
Siemens	0067 0187 0225 0230 0357 0586
Siera	0067 0586 0042 0617
Siesta	0400
Silva	0067 0586 0246 0678
Silva Schneider	1586
Silver	0066 0067 0485 0586 0209 0745 0193
SilverCrest	1067 0067 0586
Singer	0039 0117 0836 0067 0586 0132 0277 0465 0430 0365 0193
Sinudyne	0132 0207 0117 0265 0546 0324 0193 0379 1535 1040 0236 0067 0586 1938
Sky	0067 0312 0586
Skymaster	0135
Skyworth	0067 0586 0039 0294 0728 0757
Sliding	0895
SLX	0698 1698
Smaragd	0517
Soemtron	0895
Sogera	0350
Solavox	0193 0102 0067 0586
Sonawa	0248
Songba	0039

Soniko	0067 0586
Sonitron	0238 0400 0369 0247
Sonneclair	0067 0586
Sonoko	0039 0067 0586 0294 0312 0247
Sonolor	0193 0238 0430 1535 1040 0312
Sontec	0067 0586 0400 0324 0039
Sony	1535 1681 0041 1040 0066 0680 1955 0132 0383 0067 0586 0187
Sound & Vision	0132 0248 0404 0067 0586
Soundesign	0208 0209
Soundwave	0067 0448 0586 0350 0745
Sowa	0256 0066 0208
Spectra	0039
Ssangyong	0039
Staksonic	0039
Standard	0039 0067 0247 0586 0248 1067 0350 0404
Starlite	0039 0193 0067 0586 0294 0442
Stenway	0312 0248
Stern	0193 0236 0289 0294 0441 0465
Stevison	1586
Strato	0067 0586 0294 0039
Stylandia	0247
Sunic Line	0067 0586
Sunkai	0324 0385 0485 0248 0265 0640 0067 0586 0517
Sunstar	0401 0067 0586 0039 0609 0294
Sunwood	0067 0586 0039
Superla	0546 0246 0247
Supersonic	0238 0586 0728 0294
SuperTech	0039 0246 0067 0586 0248
Supra	0208 0404 0039
Susumu	0248 0365
Sutron	0039
SVA	0617 0895
Swissline	0277
Sydney	0246 0247
Symphonic	1934
Synco	0066 0123 0208
Sysline	0067 0586
Sytong	0246
T+A	0477
Tacico	0208 0209 0039
Tai Yi	0039

Taishan	0039 0404
Tandberg	0397 0441 0139 0367 0226 0193
Tandy	0248 0102 0123 0247 0193 0277
Tashiko	0066 0073 0247 0680 0063 0200 0246 0193
Tatung	1586 0039 0066 0067 0586 0102 0546 0247 0041 0063 1938
TCL	0757 0836 0442 0728
TCM	0744
Teac	0039 0728 0067 0542 0294 0312 1467 0442 1067 0448 0586 0485 0742 0698 0247 1939 0208 0379 0200 0744 1962 0922 1698 1943 1979
TEC	0247 0277 0039 0365 0367 0289 0067 0586 0193
Tech Line	0067 0586 0698 1467 1698
Techica	0248
Technema	0350
Technics	0280 0680
TechniSat	0067 0586 0193
Technisson	0744
Technol Ace	0209
Technosonic	0067 0586
Tecnimagen	0586
Teco	0039 0066 0123 0208 0248 0294 0683
Tedex	0247 0448 0636 0039 0238 0728 0617 0921 0067 0586
Teiron	0039
Tek	0825
Teknika	0209
Teleavia	0139 0226 0429 0520
Telecor	0067 0586 0193 0248 0247 0289 0424
Telefunken	0655 0104 0590 0139 0617 0365 0728 0742 0528 0429 0292 0103 0226 0067 0586 0516 0744 0520
Telefusion	0067 0586
Telegazi	0067 0193 0289 0248 0294 0586
Telemeister	0350 0067 0586
Telesonic	0067 0586
Telestar	0039 0067 0586 0609 0442
Teletech	0039 0067 0586 0698 0277 0367 1067 1698
Teleton	0066 0247 0236 0193 0379 0289
Televideon	0350 0193 0246
Televue	0067 0586
Televiso	0430
Telexa	0132
Temco	0324
Tempest	0039 0067 0586 0294
Tennessee	0067 0586

Tensai	0134 0248 0350 0067 0586 0247 0324 0039 0135 0404 0401 0407 0277 0745 0193
Tenson	0350 0039
Tesla	0067
Tevion	0067 0586 0797 0678 0698 1167 0744 1067 1698
Texet	0246 0247 0248 0404 0039
Thomas	1934
Thomson	0139 0655 0590 0429 0365 0226 0067 0586 0520 0379
Thorn	0138 0223 0067 0139 0102 0103 0104 0134 0220 0268 1535 0222 1040 0542 0586 0041 0042 0365 0063 0066 0073 0075 0404 0100
Thorn-Ferguson	0134 0138 0139 0220 0222 0268 0223 0365 0103
Tiane	0123
Tiny Digital	0690
TMK	0207 0208
Tobishi	0248
Tobo	0039 0294 0442
Tokai	0102 0067 0586 0367 0698 0478 0193 0247 0404 0039 1067 1698
Tokaido	1067
Tokyo	0246 0478 0333
Tomashi	0312 0248
Tongguang	0294 0442
Tongtel	0810 0617
Toshiba	0039 0538 0066 0100 0123 0175 0132 0247 0294 0139 0442 0520 0225 0648 0674 1946 0680 1938 0728 0067 1975
Towada	0379 0132 0247
Toyoda	0039 0401 0294
Trakton	0039 0294 0247
Trans Continens	0698 0247 1067 0067 1698 0586 0516
Trasonic	0067 0728 0586 0742 0485 0617 0542 0294 0448 0039
Transtec	0246
Triad	0067 0586 0248
Trical	0187
Trident	0546 0247
Tristar	0294 0248 0223
Triumph	0207 0546 0376 0586 0067
Tsoschi	0312
Tuntex	0039
TVTEXT 95	0586
Uher	0350 0067 0586 0236 0333 0404 0448 0516 0400 0289 0510
Ultra	0222
Ultravox	0117 0132 0404 0277 0246 0193 0067 0586
Unic Line	0067 0586 0503 0485 0379
United	0067 0586 0744 0745

Universal	0067 0586
Universum	0067 0376 0104 0135 0134 0225 0294 0400 0503 0277 0510 0230 0448 0041 0542 0324 0066 0187 0100 0193 0586 0451 0441 0320 0357 1535 1040 0698 0379 0247 0139 0367 0207 0661 0039 1067 1467 0200 1698
Univox	0067 0586 0367 0117 0193 0268
Utax	0193
Vestel	0067 0193 0247 0586 0698 1067 1698
Vexa	0039 0067 0586
Victor	0683 0066 0280 0680
Videocon	0538
Videologic	0248 0246
Videologique	0246 0248 0247
Videosat	0277
VideoSystem	0067 0586
Videotechnic	0246 0247 0350 0404
Videoton	0193
Vidikron	0132 0765
Vidtech	0066 0208
Viper	0367
Visiola	0246
Vision	0067 0350 0294 0586 0247
Vistar	0236
Vortec	0067 0586
Voxson	0117 0193 0208 0067 0586 0448
Waltham	0247 0448 0415 0067 0586 0698 0139 1067 0520 1698
Wards	0209 0208
Warumaia	0404 0691
Watson	0067 0350 0586 0193 0248 0609 0424 0039 0698 1067 1938 1467 1698
Watt Radio	0132 0379 0193 0246
Wega	0066 0067 0586 0117
Wegavox	0039 0067 0586
Weipai	0039
Welltech	0744
Weltblick	0067 0586 0350 0247
Weston	0067 0586
Wharfedale	0067 0586 1586
White Westinghouse	0067 0350 0246 0586 0367 1939
Windsor	0698 1067 1698
Windstar	0312 0367
Windy Sam	0586
Wintel	0744
Worldview	0485



Xenius	0664 0691
Xiahua	0039 0294 0442 0728
Xianghai	0039
Xiangyang	0294 0442
Xihu	0294 0442
Xinaghai	0442
Xingfu	0039
Xinghai	0294
Xingyu	0039
Xinrisong	0878 1940
XLogic	0728
Xrypton	0067 0586
Xuelian	0878 1940
Yamaha	0680 0827
Yamishi	0312 0485 0248 0067 0586 0247
Yapshe	0280
Yingge	0039
Yokan	0067 0586
Yoko	0067 0247 0294 0586 0248 0039 0451 0400 0369 0246 0277
Yongbao	0878 1940
Yonggu	0039
Yorx	0248
Yousida	0039 0878 1940
Yuhang	0039
Zanela	0268
Zanussi	0236 0247
Zenith	0208 1939
Zenor	0369
Zhuhai	0039 0404
Zonda	0728
ZX	1938